

## 9 住警器の火災警報が火災以外で鳴ったときの対処方法

台所やリビングでは、調理による温度上昇や湯気等の影響で警報音が鳴ることがあります。

### ○ 台所での対処方法

調理により住警器の周囲の温度が上昇していないか、調理による湯気や煙が住警器に直接かかっていないかを確認し、換気扇を回す、窓やドアを開けるなどの方法により換気を行ってください。



## ○ リビングでの対処方法

リビングでの鍋料理や焼き肉など、テーブル上で調理をする際は、調理による温度上昇や、湯気や煙が室内の住警器に直接かかっていないかを確認し、窓やドアを開けるなどの方法により換気を行ってください。



## ○ 室内でおこりうる誤作動

住警器の感知部分にホコリやクモの巣、虫などがつくことで、警報音が鳴る場合がありますので、日頃から定期的にお手入れをしましょう。

